



**Den Braven**



## APPLICATIE HANDLEIDING

### Zwaluw FireProtect FP PU Foam

De FP PU Foam kunt u eenvoudig aanbrengen d.m.v. een Pur-pistool of met de bijgeleverde handadapter.

**Situatie A:** Voeg volledig vullen met FP PU Foam



1. Maak de voeg stofvrij met een zachte borstel en verwijder losse deeltjes.



2. Voeg voorbevochtigen met water door middel van bijvoorbeeld een sprayflacon.



3. Draai het pistool of de hand-adapter bovenop de schuim bus. Te allen tijde met de Pur bus rechtop, draai de spuit onderste boven op de pur bus. Schud de bus minimaal 20 keer goed in een verticale beweging.



**Den Braven**



4. Vul de volledige diepte van de voeg met schuim. Plaats het pistool zover mogelijk in de voeg en vul de voeg volledig met FP PU Foam



5. Snijdt het overtollige uitgeharde schuim weg na ongeveer 1 uur d.m.v. van en scherp mes.



6. De voeg is brandwerend afgedicht met FP PU Foam.



Den Braven



**Situatie B:** Voeg gedeeltelijk opvullen met FP PU Foam en vervolgens afwerken met FP Acrylic Sealant, FP Silicone Sealant of FP Hybrid Sealant.



1. Maak de voeg stofvrij met een zachte borstel en verwijder losse deeltjes.



2. Voeg voorbevochtigen met water door middel van bijvoorbeeld een prayflacon.



3. Draai het pistool of de hand-adapter bovenop de schuim bus. Ten alle tijden met de Pur bus rechtop, draai de spuit onderste boven op de pur bus. Schud de bus minimaal 20 keer goed in en verticale beweging.





Den Braven



4. Vul de voeg iets terug liggend aanbrengen, het schuim zal nog expanderen.



5. Breng PE rugvulling aan op de juiste diepte hierdoor blokkeert men het schuim zodat deze niet meer naar buiten kan expanderen. Op deze manier wordt de juiste diepte gecreëerd voor de FP kitafdichting.



6. Verwijder na uitharding van het schuim (1 uur) de rugvulling uit de voeg. De overgebleven ruimte is nu gelijk aan de vereiste diepte van de aan te brengen kit.
7. Kijk op de applicatiehandleidingen van de kitten voor de werkwijze van aanbrengen en afwerken van de desbetreffende FP kit.