



Den Braven



APPLICATIE HANDLEIDING

Zwaluw FireProtect FP Acrylic Sealant

De FP Acrylic Sealant kunt u eenvoudig aanbrengen met een professioneel kit-pistool .

Situatie A: Voeg enkelzijdig of dubbelzijdig afdichten met FP Acrylic Sealant



1. Maak de voeg stofvrij met een zachte borstel en verwijder losse deeltjes. Indien nodig hechtvlakken voorstrijken met een primer voor poreuze ondergronden.



2. Breng de rugvulling op de juiste diepte aan.
Voegbreedte /3 + 6 mm
vb. $15/3 = 5 + 6 \text{ mm} = 11$ diep



3. Breng FP Acrylic Sealant aan tegen de rugvulling en zorg dat de voeg volledig en gelijkmatig met het materiaal gevuld wordt.



Den Braven



4. Werk de voeg af met een voor bevochtigde kwast met water.



5. Herhaal stappen 1 tot en met 4 aan de andere zijde wanneer de voeg aan beide zijden afgedicht dient te worden.
6. De voeg is nu brandwerend afgedicht met FP Acrylic Sealant.



Den Braven



Zwaluw FireProtect FP Acrylic Sealant

De FP Acrylic Sealant kunt u eenvoudig aanbrengen met een professioneel kit-pistool .

Situatie B: Voeg eerst vullen met FP PU Foam en daarna afwerken met FP Acrylic Sealant



1. Zie applicatiehandleiding FP PU Foam voor het terugliggend aanbrengen van schuim, met resultaat als op naastliggende afbeelding.



2. Breng FP Acrylic Sealant aan tegen het uitgeharde FP PU Foam en zorg dat de voeg volledig en gelijkmatig met het materiaal gevuld wordt.



Den Braven



3. Werk de voeg af met een voor bevochtigde kwast met water.



4. De voeg is nu brandwerend afgedicht met FP PU Foam en FP Acrylic Sealant.